

## 1-COMPONENT-PISTOOLSCHUIM



### Montage- en vulschuim voor het aanbrengen met pistool

**Uitstekende hechting aan praktisch alle bouwondergronden (met uitzondering van PE, PP, PTFE en siliconen)**

**Betere geluids- en warmte-isolerende eigenschappen dan minerale wol, kurk en glasvezel**

#### Vormvast

Geen volumeafname en slechts minimale uitzetting achteraf nadat het uithardingsproces is voltooid.

#### Hardt snel volledig uit

**Gelijkmatige, fijncellige schuimstructuur**

#### Bestand tegen veroudering

**Bestand tegen een groot aantal verschillende oplosmiddelen, verfsoorten en chemicaliën**

Art.nr.	VE	Inhoud	Chemische basis	Kleur	Kleefvrij na	Snijdbaar na	Volle belastbaarheid	Min./max. werkingstemperatuur	Opbrengst (volume) ca.	Bouwstofklasse	Houdbaarheid vanaf productie
0892 152 11	12	880 ml	Polyurethaan-prepolymeer	Groen	10 min	45 min	24 h	5 tot 35 °C	54 l	B3	12 maanden

### Toepassingsgebied

Veilig isoleren en vullen van raamvoegen, leidingopeningen, voegen, muurnaden, muuropeningen en holtes, zoals muuropeningen, dakafwerking, leidinggoten, rolluikkasten enzovoort. Hecht aan beton, steen, hard PVC, metaal en hout. Hecht niet aan polyethyleen, siliconen, PTFE en vet.

### Opmerking

Op poreuze en absorberende ondergronden moet een hechtprimer worden aangebracht. PURLOGIC® TOP kan worden aangebracht met de schuimpistolen PURLOGIC® Xpress, artikelnr. 08911524 en PURLOGIC® COMBIpress, artikelnr. 08911526. Andere pistolen zijn niet geschikt.

#### Let op:

Voor gebruik als montageschuim dient een aparte adapter bijbesteld te worden (art.nr. 0891 142 005).

### Instructies

Schud de bus 20 keer grondig heen en weer voor gebruik. De ondergronden moeten schoon, massief en stof- en vetvrij zijn. Sterk absorberende ondergronden moeten worden voorbehandeld. Ondergronden moeten met water worden bevochtigd voordat het schuim wordt aangebracht. Maak opnieuw vochtig als er meerdere schuimlagen worden aangebracht. Schroef de bus helemaal in het pistool. Schroef het er niet te ver in. Niet kantelen. Schuim blijft na het aanbrengen uitzetten. Verwijder schuimspatten direct met PURlogic Clean, artikelnr. 0892160. Reinig het pistool en het ventiel na gebruik grondig. Laat de open bus altijd op het pistool geschroefd zitten.